

MANUAL DE MANTENIMIENTO

BOMBA NEUMÁTICAS DE DOBLE DIAFRAGMA YAMADA

Serie NDP-40

Serie NDP-50

Serie NDP-80

ADVERTENCIA



- Por su seguridad, lea estos procedimientos atentamente antes de realizar el mantenimiento de este producto. Después de leer este documento, téngalo a mano para futuras consultas.

Este manual de mantenimiento cubre lo que debe saber acerca del mantenimiento de las Bombas de diafragma Yamada series NDP-40, NDP-50 y NDP-80.

Esta edición se basa en las normas para la campaña de producción de marzo de 2022. Recuerde que las especificaciones siempre están sujetas a cambio; por lo tanto, es posible que parte de la información contenida en esta edición no corresponda a las especificaciones nuevas.

Advertencias y precauciones

Para utilizar este producto en condiciones de seguridad, tenga en cuenta lo siguiente: en este documento, las advertencias y precauciones se indican con símbolos. Estos símbolos están destinados a las personas que operan este producto y las personas que están cerca, para la operación segura y la prevención de lesiones personales y daños a la propiedad. Los siguientes símbolos de advertencia y precaución tienen los significados que se describen más abajo. Recuerde siempre los significados.



ADVERTENCIA:

Si no hace caso a la advertencia descrita y opera el producto de manera incorrecta, corre peligro de sufrir lesiones corporales graves o fatales.



PRECAUCIÓN:

Si no hace caso a la precaución descrita y opera el producto de manera incorrecta, corre peligro de sufrir lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Asimismo, para indicar el tipo de peligro y daño, los siguientes símbolos también se utilizan junto con los mencionados anteriormente:



Este símbolo indica QUÉ NO HACER y está acompañado por una explicación acerca de lo que no se debe hacer.



Este símbolo indica QUÉ HACER y está acompañado por instrucciones acerca de lo que se debe hacer en una situación dada.

ADVERTENCIA



- Antes de comenzar las tareas de mantenimiento, corte el aire de alimentación y limpie la bomba. Si en la bomba queda presión de aire o residuos, hay peligro de explosión o de envenenamiento, lo que puede causar lesiones graves o fatales si las sustancias químicas se adhieren a la piel o se ingieren accidentalmente.

(Para obtener los detalles acerca de la limpieza de la bomba, consulte el Capítulo 6 del manual de operación).



- Cuando reemplace piezas, asegúrese de utilizar las piezas genuinas recomendadas o equivalentes. El uso de piezas incorrectas puede perjudicar el funcionamiento del producto. (Refiérase Lista de Partes en la hoja separada.)

PRECAUCIÓN



- Cuando las instrucciones especifican el uso de determinadas herramientas, úselas. De lo contrario, la bomba puede dañarse.



- Consulte la sección "10.1 Especificaciones" en el Manual de operación. Además, recuerde que la bomba es un objeto pesado y tome los recaudos necesarios al levantarla.

Índice

Advertencias y precauciones


Índice

1. Principios de operación	1
2. Mantenimiento y Herramientas	
2.1 Mantenimiento	1
2.2 Herramientas generales	1
2.3 Herramientas especiales	1
2.4 Miscelánea	1
3. Pedido de piezas de repuesto	2
4. Válvulas esféricas y asientos de válvula	
4.1 Remoción	
Tipos■BA_, BS_, BF_	2
Tipos■NDP-40 BP_·BV_	3
Tipos■NDP-50 BP_·BV_, NDP-80 BP_	4
4.2 Inspección	5
4.3 Instalación	5
5. Diafragma y pistón central	
5.1 Remoción	
Tipos■BA_, BS_, BF_ (excluido B_W)	6
Tipos■BP_, BV_ (excluido B_W)	6
Tipo■B_W	7
5.2 Inspección	8
5.3 Instalación	8
Tipos■B_C, B_N, B_E, B_V, B_H, B_S	8
Tipo■B_T	9
Tipo■B_W	10
6. Buje de admisión y válvula piloto	
6.1 Remoción	13
6.2 Inspección	13
6.3 Instalación	13
7. Conjunto de válvula de carrete C	
7.1 Remoción	14
7.2 Inspección	15
7.3 Instalación	15
8. Reajuste de los tirantes	16

1. Principios de operación

Hay dos diafragmas unidos al pistón central, uno en cada extremo. Cuando se suministra aire comprimido a la cámara de aire b (lado derecho, vea Fig. 1.1), el pistón central se desplaza a la derecha, el material de la cámara de material B sale expelido y al mismo tiempo es aspirado por la cámara de material A. Cuando el pistón central se desplaza el recorrido máximo a la derecha, la válvula de desvío de aire se acciona, el aire comprimido pasa a la cámara de aire a (lado izquierdo, vea la Fig. 1.2) y el pistón central se desplaza a la izquierda. El material en la cámara A de material sale expelido y al mismo tiempo, es aspirado por la cámara de material B.

Al repetirse esta operación, el material entra y sale sucesivamente.



2. Mantenimiento y Herramientas

2.1 Mantenimiento

Las bombas neumáticas de doble diafragma pueden usarse en muy diversas aplicaciones, con diversidad de presiones, temperatura, viscosidad, corrosividad, etc., y se recomienda inspección periódica del equipo. Registre los datos cada bomba instalada durante las inspecciones, lo que servirá como antecedente para mantenimientos futuros. Estos involucran revisar la válvula de alimentación de aire, diafragmas, esferas y sus asientos, así como anillos de sellado. Deben substituirse ambas membranas si presentan signos de desgaste, fisuras o abrasión. Referirse a este manual información acerca de tolerancias útiles de trabajo para componentes reemplazables.


2.2 Herramientas generales

- Llaves rectas de tubos 13 mm, 17 mm, 19 mm (excepto en NDP-40 BP_, BV_), 24 mm (BA_, BS_, BF_)
- Llaves hexagonales de tubo 5 mm, 6 mm
- Palancas pequeñas 2 mm (B_C, B_N, B_E, B_V)
- Llaves de boca 17 mm (NDP-40 BP_, BV_), 19 mm (BA_, BS_, BF_), 24 mm (BA_, BS_, BF_) 30mm (NDP-80 B_W)
- Martillo plástico

2.3 Herramientas especiales


- Llave PP (en venta por separado)

Propósito: quitar el disco centra de los tipos BP_ y BV_



- Quitamanguitos (en venta por separado)

Propósito: quitar manguitos



2.4 Miscelánea

- Aceite de montaje Aceite de turbina sin agregados clase 1 (equivalente a calidad ISO VG32)
- Tuercas M16 X 1,5, M20 X 1.5 (NDP-80 B_W)
- Compuesto bloqueador de rosca
- Grasa Grasa de urea calidad (NLGI) N° 2
- Regulador de aire Del tipo que permite ajuste en incrementos de 14 PSI (1 Bar)


3. Pedido de piezas de repuesto

Para lograr el envío exacto y rápido de las piezas, pida siempre al distribuidor las piezas correctas para el modelo que usted usa. Indique los números, las descripciones y las cantidades de las piezas.


4. Válvulas esféricas y asientos de válvula

4.1 Remoción


Tipos ■BA_, BS_, BF_



- Retire los 6 (8 en NDP-80) pernos retenedores "1" del colector de salida y quítelo. [Fig. 4.1]




- Retire la válvula esférica, el asiento de la válvula y la junta tórica. [Fig. 4.2]




- Retire los 6 (8 en NDP-80) pernos retenedores "2" del colector de entrada y quítelo. [Fig. 4.1]
- Retire la válvula esférica, el asiento de la válvula y la junta tórica. [Fig. 4.3]


Tipos ■ NDP-40 BP_·BV_



- Retire los 8 pernos retenedores “1” del colector de salida y quítelo. [Fig. 4.4]




- Retire la válvula esférica, el asiento de la válvula y la junta tórica. [Fig. 4.5]




- Retire los 8 pernos retenedores “2” del colector de entrada y quítelo. [Fig. 4.4]
- Retire la válvula esférica, el asiento de la válvula y la junta tórica. [Fig. 4.6]


Tipos ■ NDP-50 BP_·BV_, NDP-80 BP



- Retire los 6 (8 en NDP-80) pernos retenedores "1" del colector de salida y quite el protector y el colector de salida. [Fig. 4.7]



- Retire la válvula esférica, la guía de la válvula (sólo NDP-80), el asiento de la válvula y la junta tórica. [Fig. 4.8]



- Retire los 6 (8 en NDP-80) pernos retenedores "2" del colector de entrada y quite el protector y el colector de entrada. [Fig. 4.7]
- Retire la válvula esférica, la guía de la válvula (sólo NDP-80), el asiento de la válvula y la junta tórica. [Fig. 4.9]

4.2 Inspección




Fig.4.10

- Válvula esférica [Fig. 4.10]

Mida el diámetro exterior y si está fuera del rango utilizable, reemplace la válvula esférica.

Rango utilizable de la válvula esférica

NDP-40	Sø45,0 - Sø51,5 mm {Sø1,772 - Sø2,028 in.}
NDP-50	Sø56,7 - Sø64,9 mm {Sø2,232 - Sø2,555 in.}
NDP-80	Sø81,0 - Sø92,7 mm {Sø3,189 - Sø3,650 in.}




Fig.4.11

- Asiento de la válvula [Fig. 4.11]

Mida la dimensión que se muestra a la izquierda y si está fuera del rango utilizable, reemplace el asiento.

Rango utilizable del asiento de la válvula

	B_C, B_N, B_E B_V, B_H, B_S	B_T
NDP-40	4,6 - 11,5 mm {0,181 - 0,453 in.}	1,7 - 4,2 mm {0,067 - 0,165 in.}
NDP-50	5,0 - 12,5 mm	
NDP-80	{0,197 - 0,492 in.}	

- Junta tórica (no incluye PTFE)

Si las juntas tóricas están desgastadas o agrietadas, reemplácelas.

4.3 Instalación

Para la instalación, vea [Vista despiezada] en la hoja separada y realice la instalación en el orden inverso al desmontaje.




Fig.4.12

Par de apriete de los pernos retenedores del colector

	BA_, BS_	BP_, BV_
NDP-40	25 N-m [18 lbf-ft]	20 N-m [15 lbf-ft]
NDP-50	25 N-m [18 lbf-ft]	
NDP-80		


<NOTA>

- Asegúrese de que no haya polvo en la superficie de la junta y que no esté dañada.
- Reemplace la junta tórica PTFE independientemente de su estado.
- Haga coincidir las piezas convexas y cóncavas del protector. [Fig. 4.12] (NDP-50 BP_·BV_, NDP-80 BP_)


5. Diafragma y pistón central

5.1 Remoción


Tipos **BA_**, **BS_**, **BF_** (excluido **B_W**)



- Retire la válvula esférica y el asiento de la válvula, etc. (vea “4.1 Remoción de los tipos **BA_**, **BS_**, **BF_**”)
- Retire los 16 (24 en NDP-80) pernos retenedores de la cámara de salida y quite esta cámara. [Fig. 5.1]




- Retire las tuercas de ambos lados del pistón central. [Fig. 5.2]
- Una vez removidas las tuercas de un lado, quite el disco central y el diafragma. Quite el diafragma, el disco central y el pistón central del lado opuesto del cuerpo principal.




- Retire la tuerca del lado opuesto utilizando la tuerca doble. [Fig. 5.3]
- Retire la arandela elástica cónica, el disco central y el diafragma.


Tipos **BP_**, **BV_** (excluido **B_W**)




- Retire la válvula esférica, etc. (vea “4.1 Remoción de los tipos **BP_**, **BV_**”)
- Retire los 8 (4 en NDP-40) pernos retenedores de la cámara de salida y quite el cuerpo soporte. [Fig. 5.4]



- Retire los 16 (24 en NDP-80) pernos retenedores de la cámara de salida y quítela. [Fig. 5.5]




- Retire el disco central de un lado utilizando la llave PP (herramienta especial: Pieza N° 771868). [Fig. 5.6]
- Una vez retirado el disco central (externo), retire el diafragma y el disco central (interno). Retire el disco central y el pistón central del lado opuesto del cuerpo principal.




- Coloque una tuerca doble en un extremo del pistón central y quite el diafragma y el disco central del extremo opuesto. [Fig. 5.7]
- Tenga cuidado de no rayar ni dañar el pistón central.


Tipo ■ B_W




- Para modelos BPW y BVW, retire los 8 pernos de sujeción (4 pernos para NDP-40) para separar el cuerpo del soporte tubular [Fig. 5.8].



- Retire las válvulas de bolas y sus asientos (ref. sección 4.1 "Retiro")
- Retire los 16 pernos de retención (24 para serie NDP-80), para abrir las cámaras de líquido [Fig. 5.9]




- Extraiga ambos diafragmas [Fig.5.10]
- Junto con el primer diafragma, también retire el disco central y cojinete correspondiente. Después, retire el pistón junto con el otro diafragma y su disco y cojinete (Serie NDP-80 no tiene discos centrales o cojinetes).



- Para quitar el otro diafragma, coloque dos tuercas en el extremo libre, para poder girar y extraer del pistón, el diafragma, el disco central y el cojinete. [Fig. 5.11].

5.2 Inspección



- Diafragma
Si el diafragma esta desgastado o dañado, reemplacelo. Nunca reemplace sólo un diafragma.

- Pistón central [Fig. 5.12]
Mida el diámetro y si está fuera del rango utilizable, reemplace el pistón.


Rango utilizable del pistón central

$\varnothing 24,93 - \varnothing 25,00 \text{ mm } \{ \varnothing 0,9815 - \varnothing 0,9843 \text{ in.} \}$

5.3 Instalación

Tipos **B_C, B_N, B_E, B_V, B_H, B_S**

Para la instalación, vea [Vista despiezada] en la hoja separada y realice la instalación en el orden inverso al desmontaje.



- Aplique grasa de montaje al pistón central e insértelo en el cuerpo principal.
- Inserte el cojinete (excepto en NDP-80). (consulte Fig. 5.13)
- Conserve la marca "LÍQUIDO" en el extremo líquido para los diafragmas CR, NBR, EPDM, FKM.

Mantenga el lado convexo de los diafragmas TPEE y TPO en el exterior.

- Apriete el disco central utilizando la llave PP (herramienta especial: Pieza N° 771868) para los tipos BP_, BV_. Aplique el compuesto bloqueador de rosca adecuado en la rosca del disco central.

(No se requieren arandelas elásticas cónicas ni tuercas.)

Par de apriete para el pistón central

BA_, BS_, BF_	60 N-m [43 lbf-ft]
BP_, BV_	50 N-m [36 lbf-ft]




Fig.5.14

- Desplace el disco central hacia un lado (excluidos los tipos B_H, B_S, consulte [Fig. 5.13]).
- Instale la cámara de salida. Apriete un poco los pernos.
- Tome el disco central interior utilizando las palancas y desplácelo hacia el lado opuesto, luego dé vuelta el diafragma. (excluidos los tipos B_H, B_S) [Fig. 5.14, 5.15]
- Instale la cámara de salida. Apriete un poco los pernos.
- Después de la instalación de las cámaras de salida a ambos lados, coloque la bomba sobre una superficie plana y en posición vertical para continuar el montaje.

Par de apriete para la cámara de salida

BA_, BS_, BF_	40 N-m [29 lbf-ft]
BP_, BV_	35 N-m [26 lbf-ft]




Fig.5.15

<NOTA>

- Asegúrese de que no haya polvo en la superficie de la junta para que no se dañe.
- Tenga cuidado de no dañar la parte R de la cámara de aire al utilizar la palanca, etc.
- Apriete los tornillos gradualmente en secuencia con una diagonal incluso par. (consulte Fig. 5.16)




Fig.5.16

Tipo B_T

Para la instalación, vea [Vista despiezada] en la hoja separada y realice la instalación en el orden inverso al desmontaje.




Fig.5.17

- Aplique grasa de montaje al pistón central e insértelo en el cuerpo principal.
- Mantenga el lado convexo hacia fuera (consulte Fig. 5.17).
- Coloque las juntas tóricas a ambos lados del diafragma. (consulte Fig. 5.17)
- Apriete el disco central utilizando la llave PP (herramienta especial: Pieza N° 771868) para los tipos BPT, BVT. Aplique el compuesto bloqueador de rosca adecuado en la rosca del disco central. (No se requieren arandelas elásticas cónicas ni tuercas.)

Par de apriete para el pistón central

BAT, BST, BFT	60 N-m [43 lbf-ft]
BPT, BVT	50 N-m [36 lbf-ft]

- Apriete la cámara de salida, al principio sólo un poco. Después de la instalación de las cámaras de salida a ambos lados, coloque la bomba sobre una superficie plana y en posición vertical para continuar el montaje.

Par de apriete para la cámara de salida

BAT, BST, BFT	40 N-m [29 lbf-ft]
BPT, BVT	35 N-m [26 lbf-ft]




Fig.5.18

<NOTA>

- Asegúrese de que no haya polvo en la superficie de la junta para que no se dañe.
- Reemplace la junta tórica de PTFE por una nueva.
- Apriete los tornillos gradualmente en secuencia con una diagonal incluso par. (consulte Fig. 5.18)

Tipo B_W




Fig.5.19

- Coloque en un extremo del pistón, el cojinete, el disco central y el diafragma en este orden (Serie NDP-80 no tiene discos centrales o cojinetes). [Fig.5.19].

<NOTA>

Apriételos a mano hasta que dejen de girar.




Fig.5.20

- Coloque el cuerpo central de costado, con el puerto de salida de aire hacia atrás y el botón de restablecimiento hacia su derecha.
- Aplique una pequeña cantidad de grasa al pistón central y en el interior de los bujes antes de insertar el pistón en el cuerpo central. [Fig.5.20].




Fig.5.21

- Inserte tres pernos en uno de los diafragmas, y atorníllelos temporalmente a cuerpo [Fig.5.21].

<NOTA>

Estos pernos sirven para fijar la posición del diafragma en el cuerpo central, por lo que solo se requiere girarlos manualmente tres o cuatro veces.




Fig.5.22

- Instale el cojinete, disco y diafragma en el otro extremo del pistón (Serie NDP-80 no tiene discos centrales o cojinetes).
- Gire y apriete manualmente el diafragma en sentido de las manecillas de un reloj, hasta quedar apretado firmemente [Fig.5.22].




Fig.5.23

- Al apretar el diafragma de Fig.5.23, sus huecos deben quedar alineados con los 8 agujeros de los pernos de la cámara de aire. La posición del diafragma se ajusta girándolo ligeramente en sentido inverso al apriete, hasta conseguir la alineación con los agujeros de los pernos [Fig.5.23]




Fig.5.24

- Monte la cámara de líquido del lado del diafragma recién instalado, como se mencionó arriba Fig.5.23 [Fig.5.24].

Par de apriete para la cámara de salida

BA_, BS_, BF_	40 N-m [29 lbf-ft]
BP_, BV_	35 N-m [26 lbf-ft]

<NOTA>

- La Fig 5.24 muestra la posición estandar de las cámaras de líquido y el cuerpo central. Sin embargo, estas pueden alterarse dependiendo de las necesidades de instalación.
- Apriete los tornillos gradualmente en secuencia con una diagonal incluso par.

⚠ PRECAUCIÓN



• Sea cuidadoso para evitar atrapar sus dedos entre el diafragma y la cámara de líquido.



• Solo conecte la manguera de aire hasta confirmar que la válvula de paso y el regulador de aire están cerrados. Los diafragmas se mueven súbitamente si se alimenta aire sin control, lo cual puede producir lesiones graves.



• Primero intente alimentando aire a 0.1 MPa (1 Bar). Si el diafragma no se mueve, cierre el aire y revise el proceso de ensamble, para verificar algún error en el mismo.




Fig.5.25

- Retire los tres pernos instalados temporalmente en Fig.5.21
- Instale el silenciado en el puerto de salida y la válvula de aire y el regulador de presión en el puerto de alimentación.
- Presione el botón de reestablecimiento y abra la válvula del aire comprimido.
- Gradualmente abra el regulador, con aire de 14 PSI (1Bar). El diafragma se retirará lentamente. Ajuste el regulador para mantener la posición del diafragma hasta que el espacio entre la membrana y el cuerpo central sea mínima [Fig.5.25].




Fig.5.26

- Instale la otra cámara de líquido mientras se alimenta simultáneamente aire comprimido [Fig.5.26].




Fig.5.27


- Apriete los pernos a mano y cierre el paso de aire. Retire el silenciador.
- Confirme que ambas cámaras están alineadas y paralelas entre si. De lo contrario, ajuste hasta conseguirlo.
- Apriete los tornillos gradualmente en secuencia diagonal (referirse a la Fig.5.25)

<NOTA>


Apriete los tornillos gradualmente en secuencia con una diagonal incluso par.

6. Buje de admisión y válvula piloto


6.1 Remoción



- Retire el diafragma y el pistón central (vea “5.1 Remoción”).
- Retire los 12 pernos retenedores de la cámara de aire y quítela. [Fig. 6.1]




- Extraiga la válvula piloto y el asiento de la válvula. [Fig. 6.2]
- Extraiga el buje de admisión. [Fig. 6.2]



- Retire la empaquetadura del buje de admisión. [Fig. 6.3]

6.2 Inspección



- Buje de admisión [Fig. 6.4]
Mida el diámetro interior y si está fuera del rango utilizable, reemplace el buje de admisión.


Rango utilizable del buje de admisión

$\varnothing 25,04 - \varnothing 25,15 \text{ mm } \{ \varnothing 0,9859 - \varnothing 0,9902 \text{ in.} \}$

- Juntas tóricas, empaquetadura
Si la junta tórica está desgastada o dañada, reemplácela.
- Válvula piloto
Si la válvula piloto está desgastada o dañada, reemplácela.

6.3 Instalación

Para la instalación, vea [Vista despiezada] en la hoja separada y realice la instalación en el orden inverso al desmontaje.



Par de apriete de los pernos retenedores de la cámara de aire


20 N-m [15 lbf-ft]

<NOTA>


- Asegúrese de que no haya polvo en la superficie de la junta y que no esté dañada.
- Aplique grasa a la empaquetadura.

7. Conjunto de válvula de carrete C


7.1 Remoción




- Retire el colector de salida (vea “4.1 Remoción”).
- Retire los 6 pernos retenedores del cuerpo de la válvula y quítelo. [Fig. 7.1]



- Retire los 8 pernos de la tapa A y los 8 pernos de la tapa B y quite las tapas A y B. [Fig. 7.2]




- Extraiga el conjunto de la válvula de carrete C y quite el anillo de junta del conjunto de la válvula de carrete C.
- Retire la tapa de la válvula. [Fig. 7.3]




- Retire el manguito utilizando el quitamanguitos (herramienta especial: Pieza número 713180). [Fig. 7.4]

7.2 Inspección



- Conjunto de válvula de carrete C
Anillo de junta [Fig. 7.5]
Mida el diámetro del espesor interior y si está fuera del rango utilizable, reemplace el conjunto de la válvula de carrete C.
Si el anillo de junta está desgastado o agrietado, reemplace el conjunto de la válvula de carrete C.

Rango utilizable del anillo de junta
3.77 - 3.85 mm {0.1484 - 0.1516 in.}



- Conjunto del manguito [Fig. 7.6]
Mida el diámetro interior y si está fuera del rango utilizable, reemplace el conjunto de la válvula de carrete c.

Rango utilizable del manguito
ø33,15 - ø33,35 mm {ø1,305 - ø1,313 in.}


- Junta tórica
Si la junta tórica está desgastada o dañada, reemplácela.

<NOTA>

- El conjunto de la válvula de carrete C debe reemplazarse en su totalidad. No se puede reemplazar cada componente por separado.

7.3 Instalación

Para la instalación, vea [Vista despiezada] en la hoja separada y realice la instalación en el orden inverso al desmontaje.



- Instale el manguito utilizando el quitamanguitos (herramienta especial: Pieza N° 713180). En este momento, aplique aceite lubricante alrededor del manguito y la junta tórica.
- Instale el manguito en el centro del cuerpo de la válvula.
(A = B)

Par de apriete para la instalación - tapa A, tapa B
10 N-m [8 lbf-ft]

Par de apriete de los pernos para instalar el cuerpo de la válvula
17 N-m [12 lbf-ft]

<NOTA>

- Asegúrese de que no haya polvo en la superficie de la junta y que no esté dañada.

8. Reajuste de los tirantes

■ Tipo de plástico




Fig.8.1

- Todos los pernos deben ser retorqued:
 - (1) La derecha antes empieza para arriba.
 - (2) Existen filtraciones de material de cualquier diario en la inspección de una bomba.

		Pernos retenedores para la cámara de salida	Pernos retenedores para el colector
NDP-40.50.80	BP_	35 N-m [26 lbf-ft]	20 N-m [15 lbf-ft]
NDP-40.50	BV_		

<NOTA>

- Vuelve a apretar el compartimento de la salida y entonces el múltiple en esta orden. [Fig. 8.1]
- Apriete los tornillos en el orden indicado. [Fig. 8.2]




Fig.8.2

■ Tipo de metal




Fig.8.3

- Todos los pernos deben ser retorqued:
 - (1) La derecha antes empieza para arriba.
 - (2) Existen filtraciones de material de cualquier diario en la inspección de una bomba.

		Pernosretenedores para la cámara de salida	Pernos retenedores para el colector
NDP-40.50.80	BA_ BS_ BF_	40 N-m [29 lbf-ft]	25 N-m [18 lbf-ft]

•<NOTA>

- Vuelve a apretar el compartimento de la salida y entonces el múltiple en esta orden. [Fig. 8.3]
- Apriete los tornillos en el orden indicado. [Fig. 8.4]




Fig.8.4

YAMADA AMERICA, INC

955 E. ALGONQUIN RD., ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005, EE.UU.

TELÉFONO : 1-847-631-9200

FAX : 1-847-631-9273

E-mail : sales@yamadapump.com

Web : www.yamadapump.com

Fabricadas por:

YAMADA CORPORATION

Departamento internacional

1-1-3, Minami-Magome, Ota ku, Tokio, 143-8504, JAPÓN

TELÉFONO : +81-(0)3-3777-0241

FAX : +81-(0)3-3777-0584

E-mail : intl@yamadacorp.co.jp

Web : www.yamadacorp.co.jp